1 初始化模式

長按 設置鍵 5秒 ⇨ 輸入主密碼 4 5 6 0 8 5 2 5 8 0 ⇨ 按 ✱ 鍵

⚠ 初始化後默認密碼為1234

2 註冊模式

進入管理系統 按 設置鍵 ⇨ 輸入主密碼 ⇨ 按 ✱

更改/刪除密碼

- 更改主密碼 進入 管理系統 ⇨ 按 0 ⇨ ✱ ⇨ 更改主密碼 ⇨ ✱
- 增加用戶密碼 進入 管理系統 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ ⇨ 輸入用戶密碼 ⇨ ✱ ⇨ 輸入新增用戶密碼 ⇨ 設置鍵
- 刪除用戶密碼 進入 管理系統 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 2 ⇨ ✱ ⇨ 輸入用戶密碼 ⇨ ✱ ⇨ 單獨刪除用戶密碼 ⇨ 設置鍵
- 全部刪除用戶密碼 進入 管理系統 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 3 ⇨ ✱

增加/刪除門禁卡

- 增加卡片 進入 管理系統 ⇨ 按 2 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ ⇨ 增加卡片 ⇨ 設置鍵
- 單獨刪除卡片 進入 管理系統 ⇨ 按 2 ⇨ ✱ ⇨ 2 ⇨ ✱ ⇨ 單獨刪除卡片 ⇨ 設置鍵
- 全部刪除卡片 進入 管理系統 ⇨ 按 2 ⇨ ✱ ⇨ 3 ⇨ ✱

添加/刪除指紋

- 添加指紋 進入 管理系統 ⇨ 按 3 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ ⇨ 增加指紋 ⇨ 設置鍵
- 單獨刪除指紋 進入 管理系統 ⇨ 按 3 ⇨ ✱ ⇨ 2 ⇨ ✱ ⇨ 單獨刪除指紋 ⇨ 設置鍵
- 全部刪除指紋 進入 管理系統 ⇨ 按 3 ⇨ ✱ ⇨ 3 ⇨ ✱

3 設置模式

設置/解除迎賓功能

- 設置安全模式 按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱
- 設置迎賓功能 按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 2 ⇨ ✱
- 解除迎賓功能 按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 3 ⇨ ✱

設置識別距離

- 近距離 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱
- 中距離 按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 按 1 ⇨ ✱ ⇨ 4 ⇨ ✱ ⇨ 2 ⇨ ✱
- 遠距離 ⇨ ✱ ⇨ 3 ⇨ ✱

設置/解除浮動安全碼模式

- 設置 / 解除：按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 2 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ / ⇨ 3 ⇨ ✱

設置/解除雙重認證模式

- 設置 / 解除：按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 3 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ / ⇨ 3 ⇨ ✱

設置關門時間 ⚠ 原廠初始值1秒

- 按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 4 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ ⇨ 1~9秒

設置/解除語音提示

- 設置 / 解除：按 設置鍵 ⇨ 按 設防鍵 ⇨ 5 ⇨ ✱ ⇨ 1 ⇨ ✱ / ⇨ 3 ⇨ ✱