進入管理模式方法

⚠ 初始化後默認密碼為12345678

喚醒智慧鎖 ⇨ 按(#) ⇨ 輸入管理密碼 ⇨ 按(#) ⇨ 即可進入管理模式

管理模式下按(#)，可進入下一步，按(*)可返回上一層，連續按(*)即可退出管理模式

添加設備

修改管理密碼

進入 管理模式 ⇨ 按(1) ⇨ 輸入新管理密碼 ⇨ 按(#) ⇨ 再次輸入管理密碼 ⇨ 按(#)

添加用戶密碼 ⚠ 編號00-09共十組

進入 管理模式 ⇨ 按(2) ⇨ 按(1) ⇨ 輸入6~12位數 ⇨ 按(#) ⇨ 再次輸入6~12位數 ⇨ 按(#)

添加一次性密碼

進入 管理模式 ⇨ 按(2) ⇨ 按(2) ⇨ 輸入6~12位數 ⇨ 按(#) ⇨ 再次輸入6~12位數 ⇨ 按(#)

添加用戶指紋 ⚠ 編號00-99共100組

進入 管理模式 ⇨ 按(2) ⇨ 按(3) ⇨ 輸入指紋8次 ⇨ 指紋設置成功

添加用戶卡片 ⚠ 編號00-99共100組 ⚠ 只支援本身原廠附贈的磁卡

進入 管理模式 ⇨ 按(2) ⇨ 按(4) ⇨ 放上卡片 ⇨ 卡片設置成功

刪除設備

刪除單個用戶密碼 ⚠ 編號00-09

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(1) ⇨ 按(1) ⇨ 輸入兩位編號 ⇨ 按(#) ⇨ 密碼單個刪除成功

刪除全部用戶密碼

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(1) ⇨ 按(2) ⇨ 刪除全部密碼成功

刪除一次性用戶密碼

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(2) ⇨ 刪除一次性密碼成功

刪除設備

刪除單個用戶指紋 ⚠ 編號00-99

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(3) ⇨ 按(1) ⇨ 輸入兩位編號 ⇨ 按(#) 或直接感應要刪除的指紋 ⇨ 指紋單個刪除成功。

刪除全部用戶指紋

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(3) ⇨ 按(2) ⇨ 刪除全部指紋成功

刪除單個用戶卡片 ⚠ 編號00-99

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(4) ⇨ 按(1) ⇨ 輸入兩位編號 ⇨ 按(#) 或直接感應要刪除的卡片 ⇨ 卡片單個刪除成功。

刪除全部用戶卡片

進入 管理模式 ⇨ 按(3) ⇨ 按(4) ⇨ 按(2) ⇨ 刪除全部卡片成功

系統設置

語言設置

進入 管理模式 ⇨ 按(4) ⇨ 按(1) ⇨ 按(1) (中文) 或 按(2)(英文) ⇨ 設置語言成功

音量設置

進入 管理模式 ⇨ 按(4) ⇨ 按(2) ⇨ 按(1) (高音量) 或 按(2)(低音量) 或 按(3)(靜音) ⇨ 音量設置成功

雙重驗證設置

進入 管理模式 ⇨ 按(4) ⇨ 按(3) ⇨ 按(1) (單個驗證方式) 或 按(2)(雙重驗證) ⇨ 驗證設置成功

藍芽設置

進入 管理模式 ⇨ 按(7) ⇨ 按(1) ⇨ 開啟成功

(快捷鍵：開 ⇨(4)(0)(3)(#)，關 ⇨(4)(0)(4)(#))