ZYXEL
NETWORKS

FWA505

5G Indoor AX1800



Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ภาษาไทย | 繁體中文

Contents

Package Contents

Hardware Installation

Network Connection

Configuration

Nebula Cloud Registration and Monitoring

Option A Nebula Mobile App Installation, Registration and Monitoring

Option B Nebula Web Portal Registration and Monitoring

LEDs

Troubleshooting

Support Information

Package Contents



Hardware Installation

1



2



3.1 Make sure the Zyxel Device is turned off. On the bottom of the Zyxel Device, insert the micro-SIM card into the SIM card slot.

3.2 Gently push the micro-SIM card into the SIM card slot. Put the cover back in place.

Note: If you are using a nano-SIM card, insert it securely into a micro-SIM card adapter to avoid possible damage to your Zyxel Device.

3.1 Stellen Sie sicher, dass das Zyxel Gerät ausgeschaltet ist. An der Unterseite des Zyxel Geräts führen Sie die Adeckung des Micro-SIM-Kartensteckplatzes.

3.2 Drücken Sie vorsichtig die Micro-SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz. Bringen Sie die Abdeckung wie an.

Hinweis: Wenn Sie eine Nano-SIM-Karte verwenden, stecken Sie sie sicher in einen Micro-SIM-Kartenadapter, um mögliche Schäden an Ihrem Zyxel Gerät zu vermeiden.

3.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Zyxel Device ปิดอยู่ ที่ด้านล่างของ Zyxel Device ให้ใส่ซิมขนาดมาตรฐาน micro SIM card

3.2 ค่อยๆ ดัน micro SIM card เข้าไปในช่องใส่ซิม SIM card ให้เข้าพอดีกับตำแหน่ง

หมายเหตุ: หากคุณใช้ nano SIM card ให้ใส่ซิมการ์ดเข้ากับอะแดปเตอร์ micro-SIM card ของ Zyxel Device อย่างแน่นหนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ Zyxel Device ของคุณ

3.1 請確認已關閉 Zyxel Device。在 Zyxel Device 底部 micro SIM 卡插槽的位置。

3.2 請將附有 micro-SIM 卡插入裝置，以將卡裝入插槽中。

注意：如果您使用 nano-SIM 卡，請確認將 micro-SIM 轉接卡緊密結合，以避免損壞您的 Zyxel Device。

4



5



5.1 Select the type of plug used in your country. Use the included adapter adjuster to connect the power socket to an appropriate power source. Press the **On/Off** button to turn on the Zyxel Device.

5.2 Check that the **POWER** LED is already on.

5.1 Wählen Sie den Typ des Steckers, der in Ihrem Land verwendet wird. Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um den Netzanschluss an eine geeignete Stromquelle anzuschließen. Drücken Sie die **On/Off** (Ein/Aus) Taste, um das Zyxel Gerät einzuschalten.

5.2 Prüfen Sie, ob die **POWER** LED bereits eingeschaltet ist.

5.1 เลือกประเภทปลั๊กไฟที่ใช้ในประเทศของคุณ ใช้อะแดปเตอร์ปรับที่ให้มาเชื่อมต่อซ็อกเก็ตไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม กดปุ่ม **On/Off** เพื่อเปิดอุปกรณ์ Zyxel Device

5.2 ตรวจสอบว่าไฟ **POWER** LED ติดอยู่แล้ว

5.1 選擇您所在國家/地區使用的電源插頭類型。使用附帶的電源轉接器將電源插座連接到適當電源。按下 On/Off 按鈕開啟 Zyxel Device。

5.2 檢查 **POWER** 燈號是否已亮起。

Network Connection

6.1



6.2 Find the **Wi-Fi Name** (SSID) and the **Wi-Fi Password**. On your smartphone or laptop, find this SSID. Enter the key to connect. On your mobile device, scan the QR code then follow the instructions to connect to the WLAN.

6.3 To initiate WPS to set up a secure Wi-Fi connection between your Zyxel Device and a WPS-compatible client, press the WPS button on the front of the Zyxel Device for more than 3 seconds. Press the WPS button on the client within 2 minutes. If the WPS method is configured, the **Wi-Fi Name** (SSID) and **Wi-Fi Password** to set up a WiFi connection.

6.4 Use an Ethernet cable to connect a computer to one yellow LAN port of the Zyxel Device.

6.2 Finden Sie den **Wi-Fi Name** (Wi-Fi Namen) und das **Wi-Fi Password** (Wi-Fi-Passwort). Auf Ihrem Smartphone oder Laptop finden Sie diese SSID. Geben Sie den Key zur Schlüssel ein, um eine Verbindung herzustellen. Scannen Sie auf Ihrem mobilen Gerät den QR-Code und folgen Sie dann den Anweisungen, um sich mit dem WLAN zu verbinden.

6.3 Um WPS zu initiieren und eine sichere WLAN-Verbindung zwischen dem Zyxel Gerät und einem drahtlosen Client herzustellen, drücken Sie die WPS-Taste auf der Vorderseite des Zyxel Geräts für mehr als 3 Sekunden. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste auf dem Client. Wenn die WPS-Methode konfiguriert ist, verwenden Sie den **Wi-Fi Name** (Wi-Fi-Namen) und das **Wi-Fi Password** (Wi-Fi-Passwort), um eine WLAN-Verbindung einzurichten.

6.4 Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um einen Computer mit einem gelben LAN Port des Zyxel Geräts zu verbinden.

6.2 ค้นหา **Wi-Fi Name** (SSID) และค่าคีย์ **Wi-Fi Password** ของสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปของคุณ ค้นหา SSID นี้ จัดเตรียมคีย์สำหรับการเชื่อมต่อ สแกนรหัส QR จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อกับ WLAN

6.3 ในการเริ่มต้นใช้งาน WPS เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปลอดภัยระหว่าง Zyxel Device และไคลเอนต์ไร้สายของคุณ ให้กดปุ่ม WPS ที่ด้านหน้าของ Zyxel Device ค้างไว้มากกว่า 3 วินาที จากนั้นกดปุ่ม WPS บนไคลเอนต์ภายใน 2 นาที หากมีการกำหนดค่าวิธี WPS ไว้ ระบบจะใช้ **Wi-Fi Name** (SSID) และ **Wi-Fi Password** สำหรับการตั้งค่า Wi-Fi

6.4 ใช้สายอีเธอร์เน็ตสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับพอร์ต LAN สีเหลืองของอุปกรณ์ Zyxel Device

6.2 查詢 Wi-Fi Name (SSID) 和 **Wi-Fi Password**。開啟無線功能，在您的智慧型手機或筆記型電腦上搜尋 SSID，輸入連線鍵以連線。您可掃描此 QR 碼以連線，然後依照指示連線至 WLAN。

6.3 若要啟動 WPS 功能來在 Zyxel Device 和無線用戶端之間建立安全 Wi-Fi 連線，請按 Zyxel Device 正面的 WPS 按鈕超過 3 秒，然後在 2 分鐘內按下用戶端裝置的 WPS 按鈕。如果 WPS 功能已完成設定，則會使用 Wi-Fi Name (SSID) 和 **Wi-Fi Password** 來設定 Wi-Fi 連線。

6.4 使用乙太網路纜將電腦連接至 Zyxel Device 的一個黃色 LAN 連接埠。

Configuration

7.1

7.1 You can download the Zyxel Air app or use the Web Configurator (see next) to manage the Zyxel Device.
a. To log in the Zyxel Air app for the first time, scan the Login QR code or enter the admin username and password from the Zyxel Device label.

7.2 Open a web browser and go to https://192.168.1.1. Enter the admin username and password from the Zyxel Device label, then click **Login**.

7.1 Sie können die Zyxel Air App herunterladen oder den Web-Konfigurator (siehe nächster Punkt) verwenden, um das Zyxel Gerät zu verwalten.
a. Um sich zum ersten Mal bei der Zyxel Air App anzumelden, scannen Sie den Login-QR-Code oder geben Sie den Administrator-Benutzernamen und das Kennwort vom Zyxel Gerät Label ein.

7.2 Öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zu https://192.168.1.1.
Geben Sie den Administrator Benutzernamen und das Kennwort aus dem Zyxel Gerät Label ein und klicken Sie dann auf **Login**.

7.1 สามารถดาวน์โหลดแอป Zyxel Air หรือใช้ Web Configurator (เพจถัดไป) เพื่อจัดการอุปกรณ์ Zyxel Device
a. ครั้งแรกที่ลงชื่อเข้าใช้แอป Zyxel Air ให้สแกนรหัส QR สำหรับเข้าสู่ระบบหรือป้อนชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านจากป้ายชื่อ Zyxel Device

7.2 เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ https://192.168.1.1 ป้อนชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านจากป้ายชื่อ Zyxel Device แล้วคลิก **Login**

7.1 您可以下載 Zyxel Air APP 或使用 Web 設定（請參閱下一頁）來管理 Zyxel Device。
a. 若要首次登入 Zyxel Air APP，請掃描登入 QR code 或輸入 Zyxel Device 標籤上 admin 名稱和密碼，然後按一下**登入**。

7.2 開啟網頁瀏覽器並前往 https://192.168.1.1。輸入 Zyxel Device 標籤上 admin 名稱和密碼，然後按一下**登入**。

Nebula Cloud Registration and Monitoring

Option A: Nebula Mobile App Installation, Registration and Monitoring

Use the Zyxel Nebula Mobile app to register the Zyxel Device with Nebula using a QR code.



EN Download and open the Zyxel **Nebula Mobile** app. Log in with your Zyxel Account.
Create an organization and site or select an existing site. Scan the Zyxel Device's QR code to add it to the site. (You can find the QR code in its web configurator or on a label on the Zyxel Device or its box.)

DE Laden Sie die Zyxel **Nebula Mobile** App herunter und öffnen Sie sie. Melden Sie sich mit Ihrem Zyxel Account an. Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort aus. Scannen Sie den QR-Code des Zyxel Geräts, um es dem Standort hinzuzufügen. (Den QR-Code finden Sie im Web-Konfigurator des Geräts oder auf einem Etikett am Zyxel Gerät oder seiner Verpackung.)

TH ดาวน์โหลดและเปิดแอป Zyxel **Nebula Mobile** เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Zyxel ของคุณ
สร้าง organization และ site หรือเลือก site ที่มีอยู่ สแกน QR code ของ Zyxel Device เพื่อเพิ่มลงใน site
คุณสามารถค้นหา QR code ได้ใน web configurator หรือฉลากบน Zyxel Device หรือบนกล่อง

ZH 請下載並開啟 Zyxel **Nebula Mobile** APP。請使用您的 Zyxel 帳號進行登入動作。
請建立新組織和站點或選擇現有站點。掃描 Zyxel Device QR code 將其新增至站點。您可以在 Web 中或 Zyxel Device 或其包裝盒上的標籤上找到 QR code。

Option B: Nebula Web Portal Registration and Monitoring

Use the Zyxel Nebula portal to register the Zyxel Device with Nebula using the **MAC address** and **serial number**.



EN Follow the steps below to manage the Zyxel Device through the Zyxel cloud-based network management system.
① Go to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) website (**https://nebula.zyxel.com**). Click **Get Started** to sign up for a Zyxel Account and log in.

DE Folgen Sie den Schritten unten, um das Zyxel Gerät über das cloudbasierte Netzwerk-Management-System von Zyxel zu verwalten.
① Gehen Sie auf die Zyxel Nebula Control Center (NCC) Webseite (**https://nebula.zyxel.com**). Klicken Sie auf **Get Started**, um einen Zyxel Account zu erstellen und sich anzumelden.

TH ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อจัดการ Zyxel Device ผ่านระบบการจัดการเครือข่ายบนคลาวด์ของ Zyxel
① ไปที่ Zyxel Nebula Control Center (NCC) เว็บไซต์ (**https://nebula.zyxel.com**) คลิก **Get Started** เพื่อสมัครบัญชี Zyxel และเข้าสู่ระบบ

ZH 請依照下列步驟透過 Zyxel 雲端網路管理系統管理 Zyxel Device。
① 請造訪思維雲至 Zyxel Nebula Control Center (NCC) 網站 (**https://nebula.zyxel.com**)。點擊 **Get Started** 註冊 Zyxel 帳戶並登入。



EN ② Create an organization and a site (network) in the NCC.

③ Enter the Zyxel Device's LAN MAC address and serial number (S/N) (see the label on the Zyxel Device) in the NCC configuration screen.
Note: See the NCC User's Guide for more information about configuring the Zyxel Device through the NCC.

DE ② Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort (Netzwerk) im NCC.

③ Geben Sie die LAN-MAC-Adresse und die Seriennummer (S/N) des Zyxel Geräts (siehe die Kennzeichnung auf dem Zyxel Gerät im NCC-Konfigurationsbildschirm ein.
Hinweis: Siehe das NCC-Benutzerhandbuch für weitere Informationen zur Konfiguration des Zyxel Geräts über das NCC.

TH ② สร้าง organization และ site (network) ใน NCC

③ ป้อน LAN MAC address ของ Zyxel Device และ serial number (S/N) (ดูฉลากบนอุปกรณ์) ในหน้าจอการกำหนดค่า NCC
หมายเหตุ: ดูคู่มือผู้ใช้ NCC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่า Zyxel Device ผ่าน NCC

ZH ② 在 NCC 中建立組織和站點（網路）。

③ 在 NCC 設定畫面中輸入 Zyxel Device 的 LAN MAC 位址和序號 (S/N)（請參閱裝置上的標籤）。
注意：有關詳細 NCC 設定 Zyxel Device 的更多訊息，請參閱 NCC 使用者指南。

LEDs

Power/ System	Blue	On - There is one or more unread SMS Blink - SMS inbox is full
	Green	Blink - Zyxel device is booting
	Off	On - Power On Power Off
	Red	On - Zyxel Device error, need to take action
Internet	Blue	On - Internet connected using 5G
	Green	On - Internet connected using 4G or Ethernet WAN is connected.
	Red	On - Internet is unavailable
Celular Signal Strength	Blue	On - Good Blink - No SIM card or invalid SIM card
	Green	On - Medium
	Red	On - Poor Blink - Weak
WiFi/WPS	Green	Blink - Establishing WPS connection On - WLAN interface is enabled
	Off	WLAN interface is disabled
All LEDs	Green	Blink - Resetting to factory default settings or upgrading firmware

Troubleshooting

Power and Hardware Connections
- Make sure SIM card is correctly installed in Zyxel Device.
- Make sure the power adapter is connected correctly.

Zyxel Device Access and Login
- Make sure you are using the correct IP address.
- The default IP address is 192.168.1.1.
- If you changed the IP address and have forgotten it, reset the Zyxel Device to factory defaults by pressing **Reset** button for more than 5 seconds.
- Make sure your internet browser does not block pop-up windows and has JavaScript enabled.
- Make sure you enter the username and password correctly. The default username and password are printed on the Zyxel Device label. If they do not work, reset the Zyxel Device to its factory defaults by pressing the **Reset** button for more than 5 seconds.

Internet Access
- Make sure you insert an 5G/LTE SIM card into the card slot before turning on the Zyxel Device.
- Log into the Web Configurator.
Click Setup Wizard, then check the setting in Step 2 WiFi Setup.
- Make sure 5G/LTE SIM card's account is valid and has an active data plan.
- When using a pre-paid SIM card, insert SIM card on another 5G/LTE device to check if SIM card still works. If SIM card works on another 5G/LTE device, contact the vendor. If SIM card does not work, contact your service provider.

WiFi Connections
- Make sure WiFi is enabled on the Zyxel Device.
- Make sure wireless adapter (installed on your computer) works.

4G/5G Connections
- Make sure SIM card's account is valid and has an active data plan.
- install external antennas to strengthen the cellular signal.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Support Information

EU
https://support.zyxel.eu

Thailand
+ 66 2831 5315
support@zyxel.co.th

Taiwan
+ 886 2 2739 9889
nsa@zyxel.com.tw

Zyxel Community
https://community.zyxel.com

UK Importer
Zyxel Networks UK
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)
https://www.zyxel.com/uk/en/

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer
Zyxel Networks A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Soborg, Denmark
https://www.zyxel.com/dk/da/

Copyright © 2026 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.