



代號	PC	PS2/PS3
1	1	△
2	2	○
3	3	×
4	4	□
5	5	L1
6	6	R1
7	7	L2
8	8	R2

代號	PC	PS2/PS3
9	9	選擇
10	10	開始
11	11	L3
12	12	R3
13	上	上
14	下	下
15	右	右
16	左	左
17	模式轉換	目錄/PS鍵
18	360/PC	
19	連發	連發
20	慢	慢
21	清除	清除
22	USB電腦接口	USB線PS3接口
23		USB線PS2接口
24	5P端子搖桿接口	