



編號	對應鈕	編號	對應鈕
1	X	11	L3
2	B	12	LB
3	A	13	XE
4	返回	14	右
5	RT	15	左
6	LT	16	下
7	RB	17	上
8	RS	18	5P搖桿接口
9	Y	19	USB線接口
10	開始	20	USB線接口

(1) 將街機搖桿按鈕接至此控制板

(2)將此控制板經由 USB 線接至 XBOX360 主機

請根據搖桿及按鈕端子類型選配線材：

三和搖桿(5P 端子)類型：5P 排線

微動搖桿類型：4.8 端子

三和按鈕類型：2.8 端子

微動按鈕類型：4.8 端子