

## 接線及說明



- 電壓輸入：直流 12V
- 2 種工作模式：
  - (1) 感應一次，輸出一次信號
  - (2) 外接按鈕：按一次
- 感應卡設置：  
設置管理卡 1 個，設置使用卡 1-10 個
- 常開

### ● 接線定義：

黃：直流 12V                      黑：接地                      藍：信號地                      紅：信號輸出

### ● 設置感應卡

1. 按住設定鈕->聽到嗶 2 聲後放開
  2. 配置管理卡及使用卡
    - (1) 選 1 個感應卡當管理卡，1 至 10 個卡當使用卡。
    - (2) 配置管理卡：  
感應卡->嗶 2 聲->再感應同張感應卡->管理卡配置完成
    - (3) 配置使用卡：  
配置管理卡後，每秒嗶一聲，每嗶一聲，感應一個感應卡當使用卡。
- 備註：如未配置至 10 個感應卡，配置後請等 10 聲嗶完即可使用。

### ● 如配置使用卡後，預新增新配置使用卡：

按住設定鈕→聽到嗶 2 聲後放開→感應管理卡→嗶一聲→感應新的使用卡→嗶一聲→  
感應新的使用卡→設置完使用卡後，再感應管理卡完成設置。

### ● 2 種工作模式

模式一：感應一次，輸出一個脈沖信號。

模式二：外接按鈕：接信號線跟接地線至常開按鈕

感應一次→在 10 秒內可使用外接按鈕→10 秒後不可使用

模式切換：按住設定鈕約 10 秒後放開→切換另一種模式