

# 指紋密碼鎖

- 功能說明
  - 可配置密碼開鎖/指紋開鎖/管理密碼
  - 可設置多個密碼及指紋
  - 獨立密碼及一次性密碼 2 種模式可選，感應靈敏
  - 密碼輸入錯誤 3 次，自動鎖定 1 分鐘。
- 出廠密碼：
  - 管理密碼：00000000
  - 首次使用指紋鎖，請使用出廠管理密碼 00000000→按「#」開鎖
- 密碼正確：藍燈亮，密碼錯誤：紅燈閃爍
- 藍燈亮時，向外拉即可開門
- 鎖定：密碼輸入錯誤 3 次後，鎖定 1 分鐘。
- 模式切換：
  - (1) 獨立密碼：每次開鎖使用同一組密碼
    - 開鎖：輸入正確密碼→按「#」→藍色亮燈→開鎖
    - 關鎖：將門退回即可關鎖
    - 模式設定：按「C+5」→輸入管理員密碼→按「#」→設定完成
  - (2) 一次性密碼：每次使用者自設定密碼，開鎖後，密碼無效。
    - 將門關上→設定密碼→關鎖→輸入已設定密碼→開鎖→密碼無效
    - 模式設定：按「C+4」→輸入管理員密碼→按「#」→模式更改完成
- 指紋或密碼開鎖設置：可以配置多個指紋配置及密碼，配置好後按「\*」退出配置模式。
  - 指紋配置：
    - 按「#1#」→輸入管理員密碼→按「#」→嗶→手指放上指紋區→嗶→配置完成
  - 密碼設置：
    - 按「#1#」→輸入管理員密碼→按「#」→嗶→輸入密碼→按「#」→再輸入密碼→按「#」→密碼配置完成
- 管理員密碼設置
  - 指紋配置：
    - 按「#1#」→輸入管理員密碼→按「#」→嗶→按「1#」嗶→手指放上指紋區→嗶→配置完成
  - 密碼設置：
    - 按「#1#」→輸入管理員密碼→按「#」→嗶→按「1#」→輸入密碼→按「#」→再輸入密碼→按「#」→密碼配置完成
- 修改密碼
  - 按「#2#」→輸入原密碼→按「#」→輸入新密碼→按「#」→再次輸入新密碼→按「#」→修改完成
- 刪除密碼
  - 按「#3#」→輸入管理密碼或管理指紋→按「#」藍燈開始閃爍→輸入需要刪除的密碼指紋無法修改，只能刪除
- 單密碼/雙密碼開鎖：密碼+密碼/指紋+指紋/指紋+密碼
  - 按「#8#」→輸入管理密碼→按「#」→切換單密碼/雙密碼模式
- 初始化：刪除所有管理員及用戶信息
  - 按「#0#」→輸入管理密碼→按「#」→紅藍燈快速閃爍→嗶 3 聲→完成
  - 長按主板上初始鈕約 5 秒→紅藍燈快速閃爍→嗶 3 聲→完成