

讀卡器使用說明書

- 支持用戶卡餘額查詢
- 支持脈衝信號及串口 RS232 輸出
- 支持費率，待機顯示，脈衝信號寬口及常閉常開調整
- 顯示及設定語言為英文版本
- 內建計數器，可外接計數器
- 搭配會員卡片使用。搭配充值機使用，自由更改參數。

接線方法及介面



1. 消費者：

- 查詢餘額：按 B1 → 感應卡片 → 顯示餘額
- 扣費：扣費後，輸出信號。

2. 商家設定：

(1) 如有購買充值機，可直接使用電腦軟體設定。

1.1: 使用軟體將設定值寫入管理卡 → 使用管理卡感應 → 更改完成。

(2) 如未購買充值機，請參照表格(一)手動設定功能：

2.1: 按住 B2 數秒 → 感應管理卡 → 顯示項目 → 按 B1 或 B2 調整 → 按住 B2 數秒切換項目

2.2 如不更改項目設定，可按住 B2 約 3 秒略過設定

項目	選項	項目	選項	中文	項目	選項	中文
Output Pulse 輸出脈衝	1-50	Standby 待機顯示	None Welcome Cost	空白 歡迎 費率	Cost Unit 費率單位	CENT 10 CNET 100CENT	分 毛 元
Cost 費率	1-100	Duration 脈衝寬口	30ms 50ms 100ms		NO NC 常開 常閉	NO NC	常開 常閉

表格(一)

3. 查帳卡：按 B2 → 感應卡片 → 顯示總額 →

再按 B2 → 顯示前一次總額 → 再按 B2 → 顯示序列號

清除卡：按 B2 → 感應卡片 → 顯示 「Clear?」 → 按 B1 取消或按 B2 確定