

電子密碼鎖

- 功能說明

- 可配置密碼開鎖/管理密碼
- 獨立密碼及一次性密碼 2 種模式可選，感應靈敏
- 密碼輸入錯誤 3 次，自動鎖定 1 分鐘。

- 出廠密碼：

管理密碼：00000000

用戶密碼：1111

密碼正確：綠燈亮，密碼錯誤：黃燈閃爍

綠燈亮時，向外拉即可開門

鎖定：密碼輸入錯誤 3 次後，鎖定 1 分鐘。

- 開鎖及關鎖：

開鎖：輸入正確密碼→按「↓」→綠燈亮→開鎖

關鎖：將門退回即可關鎖

- 模式切換：

(1) 獨立密碼：每次開鎖使用同一組密碼

模式設定：按「C↓5」→輸入管理員密碼→按「↓」→設定完成

(2) 一次性密碼：每次使用者自設定密碼，開鎖後，密碼無效。

將門關上→設定密碼→關鎖→輸入已設定密碼→開鎖→密碼無效

模式設定：按「C↓4」→輸入管理員密碼→按「↓」→模式更改完成

- 修改密碼：4-10 位數字組成

(1) 獨立式：連續按 2 次「↓」，黃燈閃爍→輸入舊密碼→按「↓」→輸入新密碼→按「↓」確認→綠燈常亮一次，噏嘴 2 聲表示密碼修改成功。

(2) 一次性密碼：關鎖自設定密碼，無需修改

- 管理密碼修改：6-10 位數字組成

長按「↓」鍵 5 秒，黃燈閃爍→輸入舊管理密碼→按「↓」確認。

綠燈常亮一次，噏嘴 2 聲表示密碼修改成功。

- 密碼保護：

- 密碼輸入錯誤，黃燈閃爍 4 次同時蜂鳴 4 聲。

- 如果連續輸入三次錯誤密碼，系統將自動鎖定 1 分鐘，此時按鍵無反應

- 低壓報警/應急處理

電壓過低時，

輸入密碼開鎖後，紅燈閃爍並有 4 組群聲報警。

低壓報警後，可開鎖約 200 次左右。低壓時，請儘快更換電池。

應急處理：如鎖內電量不足，可使用附的 USB 線臨時供電。