

歡迎使用兌幣機

開機後顯示屏顯示"歡迎"字幕

機器只能在顯示屏顯示"歡迎"字幕下工作

請輸入密碼

按下ENTER鍵後機器會指示你輸入密碼

請輸入密碼：
123456

輸入密碼：123456

- 1 帳目查詢
- 2 帳目清零
- 3 接收面額設定
- 4 兌幣比例設定

輸入密碼後，機器進入主菜單

- 5 密碼設置
- 6 恢復兌幣
- 7 硬幣全退
- 8 退出菜單

按(+)鍵



進入下一頁

帳目查詢

- 1 帳目查詢
- 2 帳目清零
- 3 接收面額設定
- 4 兌幣比例設定

主菜單按**1#**鍵：帳目查詢

可以查詢：

最近投入的紙幣金額
最近兌出的硬幣數量
總共累積所投入的金額
總共累積所兌出的硬幣

在主菜單按**1#**鍵：帳目查詢,進入以下介面

- 1 紙幣入： 100
- 2 硬幣出： 100
- 3 紙總入： 5860
- 4 硬總出： 5860

數值顯示		說明
紙幣入：	100	最近投入的紙幣金額
硬幣出：	100	最近兌出的硬幣數量
紙總入：	5860	總共累積所投入的金額
硬總出：	5860	總共累積所投出的硬幣

可以查詢單次投入,兌出的帳目及總投入/總兌出的帳目

按此鍵退回主菜



帳目清零

- 1 帳目查詢
- 2 帳目清零
- 3 接收面額設定
- 4 兌幣比例設定

在主菜單按**2#**鍵：帳目清零

確定 清 零？

- 1 確 定
- 2 取 消

機器會提示：1-確定，2-取消給你選擇

- 1 帳目查詢
- 2 帳目清零
- 3 接收面額設定
- 4 兌幣比例設定

帳目清零後回到主菜單按**1 #**鍵：帳目查詢

你可以查到最近投入的紙幣及兌出的硬幣已清零

- 1 紙幣入： 0
- 2 硬幣出： 0
- 3 紙總入： 5860
- 4 硬總出： 5860

數值顯示		說明
紙幣入：	0	最近投入的紙幣已清零
硬幣出：	0	最近兌出的硬幣已清零
紙總入：	5860	總共累積所投入的金額
硬總出：	5860	總共累積所投出的硬幣

注：紙總入及硬總出只能累積，不能清零

接收面額設定

- 1 帳目查詢
- 2 帳目清零
- 3 接收面額設定
- 4 兌幣比例設定

在主菜單按 **3#** 鍵：接收面額設定

機器已經預先設置好人民幣接收面額

- 1 面額 一 1
- 2 面額 二 5
- 3 面額 三 10
- 4 面額 四 20
- 5 面額 五 50
- 6 面額 六 100
- 7 面額 七 0
- 8 面額 八 0
- 9 面額 九 0

接收金額		說明
1. 面額一	1	按下“1”鍵,然後輸入數字“1”
2. 面額二	5	按下“2”鍵,然後輸入數字“5”
3. 面額三	10	按下“3”鍵,然後輸入數字“10”
4. 面額四	20	按下“4”鍵,然後輸入數字“20”
5. 面額五	50	按下“5”鍵,然後輸入數字“50”
6. 面額六	100	按下“6”鍵,然後輸入數字“100”
7. 面額七	0	
8. 面額八	0	
9. 面額九	0	

假如不想接收以下面額,就照如下設置：

5. 面額五	50	按下“5”按鍵, 然後輸入數字“0”
6. 面額六	100	按下“6”按鍵, 然後輸入數字“0”

該面額設置“0”以後機器就不再接收面額紙幣,

如果設置還原後,機器可以再接收所還原的面額。

- 8 面額 八 0
- 9 面額 九 0
- 1 面額 一 1
- 2 面額 二 5

面額八,九沒有幣值,所有設置為“0”

兌幣比例設定

- 1 帳目查詢
- 2 帳目清零
- 3 接收面額設定
- 4 兌幣比例設定

在主菜單按**4#**鍵：兌幣比例設定

接收面額	在兌幣比例設定菜單
面額一：1元	輸入數字“1”即兌出1枚硬幣
面額二：5元	輸入數字“5”即兌出5枚硬幣
面額三：10元	輸入數字“10”即兌出10枚硬幣
面額四：20元	輸入數字“20”即兌出20枚硬幣

- 1 面額一 1
- 2 面額二 5
- 3 面額三 10
- 4 面額四 20

接收面額	在兌幣比例設定菜單
面額五：50元	輸入數字“50”即兌出50枚硬幣
面額六：100元	輸入數字“100”即兌出100枚硬幣
面額七：0元	輸入數字“0”即兌出0枚硬幣
面額八：0元	輸入數字“0”即兌出0枚硬幣

- 5 面額五 50
- 6 面額六 100
- 7 面額七 0
- 8 面額八 0

面額一至六,可以自由輸入任何數字來設定所要輸出的硬幣枚數
如：

面額五：50元	輸入數字“55”即兌出55枚硬幣
---------	------------------

- 8 面額八 0
- 9 面額九 0
- 1 面額一 1
- 2 面額二 5

面額八,九,因為沒有幣值,所以兌幣設置為0

設置新密碼

5 密 碼 設 置
6 恢 復 兌 幣
7 硬 幣 全 退
8 退 出 菜 單

在主菜單按**5#**鍵：進入密碼設置介面

請 輸 入 原 密 碼：
123456

輸入舊密碼：123456

請 輸 入 新 密 碼：

輸入新密碼：*****

請再
輸 入 新 密 碼：

再次輸入密碼：*****
按“ENTER”鍵確認

恢復兌幣

6 恢復兌幣
7 硬幣全退
8 退出菜單
1 帳目查詢

進入主菜單按**6#**鍵：恢復兌幣

恢復兌幣：補發兌幣時不足數量的硬幣
當幣斗裡的硬幣輸出量不足時，驗鈔機會出現
紅燈閃爍狀態
先將硬幣加入幣斗後再在主菜單
按**6#**鍵：恢復兌幣

未出硬幣：2
是否出幣？
1 是
2 否

按下 **6#** 鍵後即可看到左邊介面

未出硬幣顯示：**2**，表示**2**枚硬幣尚未輸出
按**(1)#**鍵：是，輸出尚欠的硬幣

查算幣斗裡硬幣數量

6 恢復兌幣
7 硬幣全退
8 退出菜單
1 帳目查詢

按下**7#**按鍵：硬幣全退，機器會把幣斗裡的所有硬幣全部退出來，並在數字屏顯示出幣數量

退 幣 中

當按下7#按鍵：硬幣全退時，屏幕會顯示在退幣中

硬 幣 已 全 退

當幣斗裡所有的硬幣退完後，顯示屏會顯示硬幣已全退

金額	0	元
幣數	441	枚

硬幣全退後，數字顯示屏顯示退幣總數量

5 密 碼 設 置
6 恢 復 兌 幣
7 硬 幣 全 退
8 退 出 菜 單

按8#鍵退出到主菜單後機器才能正常工作