







進入管理模式	3
APP 連線	4
APP 使用	5
硬體設置快捷說明	7



#### 添加/删除鑰匙

進入管理模式之後,可以按說明書背面的程式功能表或鎖上的聲音提示,添加相應的 掌靜脈、人臉、指紋、密碼、卡片等鑰匙,也可以删除相應的鑰匙。

#### 鑰匙數量

(1)掌靜脈:50個(管理、普通)
(2)人臉:50個(管理、普通)
(3)指紋:50個(管理、普通)
(4)卡片:50個(普通)
(5)密碼:20個開門密碼(普通)1個管理密碼

#### 應急供電

當設備處於低電情况下,無法正常使用時,可將充電寶插入Type-c應急供電使用設備。

## 應急機械開鎖

當無法使用電子功能開啟時,可使用機械鑰匙進行解鎖

### 唤醒鍵

長按短按都是重啓門鎖

#### 開/關鎖按鍵

按下後面板開鎖按鍵·門鎖電機轉動 開鎖成功後語音播報"已開鎖" 按下後面板關鎖按鍵·門鎖電機轉動 關鎖成功後語音播報"已關鎖



#### 恢復出廠設定

1. 取下智慧鎖電池後系統斷電

2. 按住後面板上的關鎖按鈕, 同時裝上電池通電

3. 當語音播放 "恢復出廠設定,按#號鍵確認,按\*號鍵返回上一層"時

鬆開按鍵按#號鍵進入初始化流程

4. 等待一段時間後, 語音播放 "已恢復出廠設定", 完成初始化

# APP 連線

# APP 連線前檢測

- 1. 請先下載 "VOC "APP 2. 手機是否已經開啟藍牙
- 3. 手機是否已連接 WiFi

# 鎖端 (開啟配網)

# 進入管理模式 → 按 2 鍵 → 按 # 鍵確認

## APP 操作

**方法二** 1. 選擇設備

 手機端開啟藍牙後選擇添加設備, 等待一段時間後能够發現設備



2. 輸入 WIFI 資訊後等待設配配對



# 2. 選擇視頻鎖(Wi-Fi)





## 3. 選擇二維碼配網

*	ATAMAG -		×
****			正在連接設備 回信以前成本的消費計算
( C)	98	1 <b>O</b>	
		门根廷律能持强二指结	

# APP 使用

- **設備管理** 點擊右上角圖標,可進入設備設定頁或 者删除設備。
- 2 關門狀態 顯示門是否關閉。
- 3 電量顯示 實时顯示鎖的電量。
- 4 記錄顯示

告警消息和操作日誌,同時每次記錄 都有時間。

## 6 視頻監控

在門鎖保活狀態下,可實时查看視頻 並對講。默認門鎖處於關閉保活狀態 (具體保活設定,參攷下方)。

## 6 成員管理

添加管理門鎖成員‧並和相關的解鎖 管道關聯。 同時可以新建成員綁定鑰 匙‧方便查看記錄。

- ⑦ 臨時密碼 創建多種類型的臨時密碼可供臨時訪問
- ⑧ 智慧聯動(暫不支援此功能) 可設定家人回家和門鎖告警聯動管道。
- 🕑 設定

更多門鎖設定。

## WIFI 保活開關

默認門鎖處於關閉保活狀態,爲了節省電池 功耗。

此時無法即時查看視頻。

其他功能正常使用。如需即時查看視頻,則 需在門鎖喚醒情況下,開啓此開關。

(注意:開啓之後會額外增加門鎖耗電。)

在開啟保活開關之後 · · 在這休眠時間段內的 · 門鎖還是會處於非保活狀態為了節省 功耗 · 例如在早上 7:01 點到

晚上 21:59. 此時門鎖處於保活狀態,可實时查看視頻。另外從 22 點到第二天 7 點門 鎖處於關閉保活狀態。

## 劫持許可權設定

進入成員管理介面後選擇相應的成員可將指 紋,密碼許可權修改為劫持許可權。

<		P988Elite	Ó
	(	長沢開設	
8	door closest	Battery serv	entape: 100%
0	相冊/日間 10:34 Unci	4 osed too long	
0	視頻監控	5	
8	成員管理	6	
	龍時密碼	0	
0	智能聯動	8	
0	設定	9	

hallout in a state		
MICENTER - MISAULICZANSKI BORDE	多数动脉不可用	

開設後、同	在遇到劫持危险请投置提醒供知	
親友		_



為保證用戶使用安全,避免給用戶帶來財產損失與使用不便,請務必仔細閱讀 以下內容以正確使用本產品

當您在推拉開關門時,一定要注意安全,注意手的握把、手的方向,切勿碰傷 和夾到手指



# 製造商

浙江威歐希科技股份有限公司 省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號 +86 400-103-0377

## 代理商

鎖羅門智能股份有限公司 台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2 02-2882-1088

進入管理系統	按1	用戶管理	按1	人臉管理	按1	添加人臉	按1	添加管理權限
							按 2	添加普通權限
					按 2	刪除人臉	按1	刪除單個
							按 2	刪除全部
					按 3	人臉數量		
			按 2	掌靜脈管理	按1	添加掌靜脈	按1	添加管理權限
							按 2	添加普通權限
					按 2	刪除掌靜脈	按1	刪除單個
							按 2	刪除全部
					按 3	掌靜脈數量		
			按 3	指紋管理	按1	添加指紋	- 按1	添加管理權限
							按 2	添加普通權限
					按 2	刪除指紋	按1	刪除單個
							按 2	刪除全部
					按 3	指紋數量		
			按4	卡片管理	按1	添加卡片	- 按1	添加普通權限
					按 2	刪除卡片	按1	
							按 2	
					按 3	卡片數量		
			按 5	密碼管理	 按1	添加密碼	- 按1	添加普通權限
					按2	刪除密碼	按1	
							按2	
					按 3	修改管理密碼		
					按4	密碼數量	-	
	按 2	設備配網					-	
	<u>/~</u> - 按 3		- 按1	功能設置	按1	開啟 / 闢閉密碼	開門	
	.~ •				按2	開啟/關閉卡片	開門	
					按3	開啟 / 闢閉安全	模式	
					按4	開啟/關閉人脑	功能	
					按5	開啟 / 關閉掌靜	脈功能	
			按2	鎖體設置	按1	方向設置		
					按2	關鎖設定	按1	30 秒
							按2	60 秒
							按3	180 秒
							按 4	
					按3	扭钜設署	<u>/</u> ~ · 按1	低扭矩
					12.2		按 2	
							- / 2	高扭拓
					按⊿	銷體設定	按1	
					. <u> </u>		按 2	自動谪配
			按 3	甘他铅罟	按 1	磬咅铅罟	按1	
			<u> </u>	NUME			···· 按 2	》/ 關閉防敲警報聲音
							按 2	
							JZ J	基日 1 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三
								收 1. 同百里 ————————————————————————————————————
					協っ	雨诗识罢	按 1	関盟頭達功能
						田廷叹旦	以上 切り	1991月年初能 
							17 Z	以旦田廷叱姫 
					(切っ)	标復山感訊業	-	1头 3. 沤吐酣
					1火 5	1次1反山৷刚 议 直 多	-	
					1女 <b>4</b> 1边 F	ポパパイ     ゴーン     ゴーン     ゴーン     ゴーン     ジーン     ジー     ジーン     ジー     ジー	- +安 1	н <del>х</del>
					1女 5	而百取皇	按 Ⅰ	<u>十入</u> 本5
							J女 ∠	大石





# 請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品·以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期(一個月)不使用時·務必把電池取出避免漏液·若有電池毀損· 不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池·電壓過低時·會有警示音·請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下,進行設定,如有錯誤導致鎖門,此乃 屬於人為疏失,不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞,恕不在保固範圍內。