

台幣紙鈔器說明書

- 設定指撥時，請關電。
- 1至3檔只供脈沖信號有效。

10檔指撥開關設定

功能	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1個脈沖/台幣100	OFF	OFF	OFF							
2個脈沖/台幣100	OFF	OFF	ON							
3個脈沖/台幣100	OFF	ON	OFF							
4個脈沖/台幣100	OFF	ON	ON							
5個脈沖/台幣100	ON	OFF	OFF							
10個脈沖/台幣100	ON	OFF	ON							
20個脈沖/台幣100	ON	ON	OFF							
100個脈沖/台幣100	ON	ON	ON							
快速脈沖速度 低=50ms 高=100ms				ON						
慢速脈沖速度 低=50ms 高=300ms				OFF						
低電頻啟動禁止收幣					ON					
高電頻啟動禁止收幣					OFF					
接收100						ON				
禁止接收100						OFF				
接收200							ON			
禁止接收200							OFF			
接收500								ON		
禁止接收500								OFF		
接收1000									ON	
禁止接收1000									OFF	
										ON
										OFF

4檔指撥開關設定

功能	1	2	3	4
脈沖常態5V	ON			
脈沖常態0V	OFF			
脈沖信號		ON		
RS232信號		OFF		
控制線功能			ON	
控制線禁能			OFF	
出廠設定				ON
系統設定				OFF

接線方式

紅：	DC+12V
橘：	接地線
藍：	信號線
紫：	接地線
黃：	禁止線+
綠：	禁止線-
備註：禁止線可接5V或12V	