

HELLO!  
AND  
WELCOME  
TO YOUR  
JESMONITE  
AC730

---

JESMONITE  
AC730  
使用步驟中文版

---

**需要創作靈感嗎?**

掃以下QR CODE追蹤我們的IG  
@JESMONITETAIWAN  
看看由JESMONITE製成的創作品吧!



INSTAGRAM  
@JESMONITETAIWAN



JESMONITE<sup>®</sup>  
MADE FROM  
TAIWAN

作品來自英國創作家@CONCRETEGOODS



**第1步** 將Jesmontie AC730水性樹脂和礦物基底分別秤重至所需要的量，可先倒入水性樹脂再加入礦物基底做混合。

\***AC730混合比例**：水性樹脂:礦物基底比例：1：5

**第2步** 慢慢混合Jesmonite水性樹脂和礦物基底直到混合後的材料無塊狀。

**第3步** AC730系列本身就有顏色和飾面，如需添加顏料請在淺色的飾面裡添加。

**Tip1**：一旦材料開始混合，它將在5-8分鐘左右的工作時間內開始凝固，請確保盡快進入下一步。

**Tip2**：5分鐘工作時間太短嗎？

Jesmonite緩凝劑可增長材料混合後的工作時間至20分鐘。

**第4步** 將混合的材料倒入模具，第一底層可先用工具確保材料均勻地平鋪在模內。

Tip: 在倒入材料的過程中，**可一邊倒入材料一邊輕敲模具的兩側**，防止空氣困住而產生氣泡。

**第5步** 室溫25度的狀態下**至少4小時**。

**第6步** 脫模時間到了！想要AC730呈現出水泥石感粗糙表面，可將成品泡在白醋裡20分鐘，再用清水與刷子（牙刷也可）將表面清刷，水泥石感粗糙表面即可呈現。

**第7步** 完成後建議讓成品靜待室溫24小時再使用，獲得充分的韌性和堅固。



更多資訊，請參閱JESMONITE TAIWAN官方網站，  
以及我們的LINE官方帳號可隨時做詢問喔！



jesmonite.com.tw



LINE官方帳號