# User Manual

PORTO 3C 整理版

# HUAWEI B535-232

## 4G LTE 中文使用手冊




保留英文 WebUI 截圖，搭配台灣繁體中文步驟說明

# 開始使用 B535-232

本手冊以台灣繁體中文說明操作步驟，保留英文 WebUI
選單名稱方便對照。介面可能因韌體更新而略有不同，請以實機畫面為準。

## 重要提醒

- 台灣門號的 APN、PIN、固定公共 IP 與漫遊設定，請以所使用電信業者提供的資訊為準。
- 恢復原廠設定會清除 Wi-Fi 名稱、密碼、APN 與其他自訂設定。

## 型號重點

| | |
|---|---|
| 行動網路 | 4G LTE Cat. 7；同時支援 UMTS 3G（可用頻段依版本與當地網路） |
| Wi-Fi | 2.4 GHz / 5 GHz，802.11 a/b/g/n/ac，最多 64 台裝置（理論值） |
| 連接埠 | 1 組 LAN/WAN、3 組 LAN、2 組 SMA 外接行動網路天線端子 |
| SIM | micro-SIM（3FF） |
| 管理網址 | http://192.168.8.1（以機身標籤為準） |

# 目錄


| | |
|---|---|
| 1 | 登入與首次設定 WebUI |
| 2 | 變更 Wi-Fi 名稱與密碼 |
| 3 | 調整 Wi-Fi 頻道 |
| 4 | 切換 2.4 GHz / 5 GHz |
| 5 | 手動選擇行動網路 |
| 6 | 切換 3G / 4G 網路模式 |
| 7 | 連接外接天線 |
| 8 | 重新啟動路由器 |
| 9 | 恢復原廠設定 |

# 1. 登入與首次設定 WebUI

## 步驟 1

以下步驟說明如何進入 HUAWEI B535 的網頁管理介面。





## 步驟 2

開啟瀏覽器，在網址列輸入 http://192.168.8.1，再按 Enter。




## 步驟 3

輸入管理介面密碼後，按 Log In。預設密碼通常印在機身背面或底部標籤。





## 步驟 4

閱讀隱私權說明後，按 Next。




## 步驟 5

閱讀授權條款後，按 Agree。





## 步驟 6

選擇韌體更新方式。若要自動取得更新，可按 Enable And Continue。




## 步驟 7

如有需要，可在此變更 Wi-Fi 名稱與密碼，完成後按 Next。





## 步驟 8

如有需要，可在此變更 WebUI 管理密碼，完成後按 Finish。




## 步驟 9

路由器會自動重新啟動，請等待指示燈恢復正常。




## 步驟 10


完成後即可進入 B535 的 WebUI 管理介面。



# 2. 變更 Wi-Fi 名稱與密碼


## 步驟 4

登入後，選擇上方的 Wi-Fi Settings。





## 步驟 5

在 Wi-Fi name (SSID) 輸入新的無線網路名稱；在 Wi-Fi password 輸入新密碼。




## 步驟 6

確認內容後按 Save 儲存。Wi-Fi 可能會暫時中斷。




## 步驟 7


Wi-Fi 名稱與密碼已變更。所有裝置都要使用新資料重新連線。



# 3. 調整 Wi-Fi 頻道


## 步驟 4

登入後，選擇 Advanced。





## 步驟 5

向下捲動，在 Channel 開啟下拉式選單。




## 步驟 6

選擇欲使用的 Wi-Fi 頻道。若不確定，可先維持 Auto；附近網路干擾嚴重時再逐一測試。





## 步驟 7

如有需要，可用相同步驟調整 5 GHz Wi-Fi，完成後按 Save。



## 步驟 8

Wi-Fi 頻道已完成變更。連線可能短暫中斷後自動恢復。





PORTO

# 4. 切換 2.4 GHz / 5 GHz


## 步驟 4

登入後，選擇 Wi-Fi Settings。





## 步驟 5

若要分開連接 2.4 GHz 與 5 GHz，請關閉 5 GHz preferred。




## 步驟 6

向下捲動。若要關閉 5 GHz，請停用 5 GHz Wi-Fi；若要關閉 2.4 GHz，則停用 2.4 GHz Wi-Fi。





## 步驟 7

按 Save 儲存設定。



## 步驟 8


頻段設定已完成。2.4 GHz 覆蓋較廣；5 GHz 近距離通常較快。



# 5. 手動選擇行動網路


## 步驟 4

登入後，選擇 Network Settings。





## 步驟 5

選擇 Mobile Network Searching。




## 步驟 6

在 Network search mode 開啟下拉式選單。





## 步驟 7

改選手動搜尋模式，路由器會開始搜尋可用的行動網路。




## 步驟 8

從清單中選擇要連線的電信網路，再按 Save。漫遊或跨網連線前請先確認費率。





## 步驟 9

路由器會嘗試連上所選網路。



## 步驟 10

完成後請確認行動網路名稱、訊號與 Internet 狀態皆正常。





PORTO

# 6. 切換 3G / 4G 網路模式

B535-232 支援 4G LTE 與 UMTS 3G；5G SIM 卡通常可向下相容使用 4G 網路，但本機本身不支援 5G NR。


## 步驟 4

登入後，選擇 Network Settings。





## 步驟 5

選擇 Mobile Network Searching。




## 步驟 6

在 Preferred network mode 開啟下拉式選單。





## 步驟 7

選擇所需模式。一般建議使用 Auto 或 4G preferred；只有測試或特殊需求時才鎖定 3G。




## 步驟 8

按 Save 儲存。





## 步驟 9

按 OK 確認變更。



## 步驟 10

網路模式已完成切換。請等待路由器重新註冊行動網路。





PORTO

# 7. 連接外接天線

B535-232 使用兩組 SMA 行動網路天線端子。請使用相容頻段與正確接頭的 4G 天線；外接天線不是 Wi-Fi 天線。


## 步驟 4

登入後，選擇 Network Settings。





## 步驟 5

向下找到 Antenna Settings，選擇 Expand 展開。




## 步驟 6

在 Status Settings 開啟下拉式選單。





## 步驟 7

選擇 External，讓路由器使用外接行動網路天線。




## 步驟 8

按 Save 儲存。





## 步驟 9

按 Confirm 確認。




## 步驟 10

按 Continue 繼續。




## 步驟 11


外接天線模式已啟用。請確認兩個 SMA 接頭都鎖緊，並比較調整前後訊號品質。



# 8. 重新啟動路由器


## 步驟 4

登入後，選擇 Advanced。





## 步驟 5

選擇 System。




## 步驟 6

選擇 Restart。





## 步驟 7

再次按 Restart。




## 步驟 8

按 Continue 確認。重新啟動期間網路會中斷。




## 步驟 9

路由器會自動重新啟動；請等待行動網路與 Wi-Fi 指示燈恢復。



# 9. 恢復原廠設定


## 步驟 2

硬體重設：使用細針按住機身的 RESET 約 10 秒，直到指示燈熄滅後再次亮起。也可依下列步驟從 WebUI 重設。





## 步驟 5

登入後，選擇 Advanced。




## 步驟 6

選擇 System。





## 步驟 7

選擇 Reset。




## 步驟 8

再次按 Reset。





## 步驟 9

按 OK 確認。此動作會清除所有自訂設定。



## 步驟 10

路由器會恢復原廠設定並自動重新啟動。完成後請使用機身標籤上的預設資料登入。




PORTO