

- 規格：電壓：125V 60Hz。負載：15A (1250W)。
- 按鍵說明：
  - DEL: 取消設定      WEEK：設定時，調整星期      HOUR：設定時，調整小時
  - MIN：設定時，調整分鐘      PROG：設定設備開關時間
  - MODE：模式調整      R：恢復出廠值
- 設定當前時間：按住 CLOCK 不放->按「WEEK」、「HOUR」、「MIN」調整
- 設定 1-20 組開關時間 (只要設定需要的組數)：
  - 備註：1: ON --:-- 表示第一組開的時間。 1: OFF --:-- 表示第一組關的時間。
  - 請重覆以下 2 個步驟設定 1-20 組開(1)及關(2)的時間。
  - 1. 按 PROG->顯示 1: ON --:-- -> 按「WEEK」、「HOUR」、「MIN」調整
  - 2. 再按 PROG->顯示 1: OFF --:-- -> 按「WEEK」、「HOUR」、「MIN」調整
- 模式調整：按 MODE 切換 ON、AUTO、OFF
  - ON：常開，AUTO：自動開關，OFF：常關。