

規格

可用硬幣：直徑：23-26MM，幣厚：1.6-2.2mm（自調整，默認台幣 10 元）

出幣速度：400 個台幣 10 元/分鐘

容量：小幣斗約 500 個 10 元

2 種數幣模式：可達數自停，可全數

介面說明



達數自停鈕(紅)：

按一下→開始數幣→達已設定出幣數量→停止數幣

停止數幣後，再按一下→自動歸零並重新數幣及自停

全數鈕(綠)：按一下→開始數幣→再按一下→停止數幣

暫停/繼續：出幣時，按一下達數自停鈕→暫停數幣→再按一下達數自停鈕→繼續數幣

歸零：按一下→歸零

顯示屏：顯示已計算數量

出幣數量限制設定方法：

備註：顯示屏顯示位數：從左算起

1. 按設定鍵 → 第一位數閃爍 →按增加鍵調整千位數。
2. 按設定鍵 → 第二位數閃爍 →按增加鍵調整百位數。
3. 按設定鍵 → 第三位數閃爍 →按增加鍵調整十位數。
4. 按設定鍵 → 第四位數閃爍 →按增加鍵調整個位數。

影片參考：https://youtu.be/4KzLWIG_xMc