

# 8-10 公分可調式落杯器說明書

## 規格說明

應用：售水機、冰淇淋機、飲料販賣機等自助設備

適用杯子：帶捲邊紙杯，外口徑 8 公分-10 公分。

如捲邊太厚或杯子太厚可能造成卡杯不適用。

控制方式：控制板控制「馬達電源」->收到落杯信號->斷開電源


電壓：直流 24V

開關信號：控制信號線「接通」「斷開」。


此款無缺杯提示信號，只有落杯信號。

給掉杯信號約 1 秒後掉杯。

## 位置說明



## 適用紙杯尺寸



## 使用說明

馬達電壓：直流 24V

落杯信號：常待未轉動杯子：信號接通 (常開及共地接通)

落一個杯子：常開及共地斷開，常閉及共地接通。

缺杯信號：無，自行外加感應器。

杯口大小調整：調整適合的口徑後，需以螺絲固定以防走位。