

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 80



使用者手冊

jabra.com/evolve80

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. 保留所有權利。
Jabra® 是 GN Netcom A/S 的註冊商標。本手冊中涉及的所有其它
商標歸其各自所有者所有。Bluetooth® 字樣和標誌歸 Bluetooth
SIG, Inc. 所有，GN Netcom A/S 經許可使用此類標誌。

中國製造

型號：HSC019

FCC ID:BCE-HSC019

IC:2386C-HSC019



符合性聲明請見 www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

目錄

1. 歡迎.....	5
2. JABRA EVOLVE 80 概覽.....	6
2.1 內附配件	
2.2 選用配件	
3. 如何佩戴.....	9
3.1 左與右	
3.2 麥克風位置	
3.3 攤平存放	
4. 如何為電池充電.....	12
4.1 用控制器充電	
4.2 用 USB 導線充電	
5. 如何連接.....	14
5.1 連接到電腦（有控制器）	
5.2 連接到行動裝置（無控制器）	
6. 如何使用.....	16
6.1 通話	
6.2 處理多個來電	
6.3 忙碌指示燈	
6.4 主動降噪（ANC）	
6.5 側聽	
6.6 將通話從電腦轉至行動裝置	

7. 支援.....	23
7.1 常見問題解答	
7.2 如何保養耳機	
8. 技術規格.....	24


1. 歡迎

感謝您使用 Jabra Evolve 80。希望您享受它帶來的樂趣！


JABRA EVOLVE 80 的功能

- 主動降噪（ANC）
- 充電電池為主動降噪供電最長可達 24 小時
- 透過 Jabra EVOLVE LINK 控制器自動充電
- 側聽功能
- 耳機及 Jabra EVOLVE LINK 控制器上附有忙碌指示燈
- 分離式麥克風話筒臂在未通話時可收進頭帶
- 當麥克風話筒臂靠入頭帶時自動靜音
- 3.5 毫米插頭連接多種裝置（智慧型手機或平板電腦）可隨插即用
- 卓越的音樂及語音功能
- 高傳真音質

2. JABRA EVOLVE 80 概覽



控制器 (JABRA EVOLVE LINK)



2.1 內附配件



便攜袋



整線夾

2.2 選用配件




飛機專用轉接頭

3. 如何佩戴




3.1 左與右

左 (L) 與右 (R) 標示在兩邊耳罩內側。




3.2 麥克風位置

建議將麥克風話筒臂調到靠近嘴部的位置（2 公分）。麥克風可依個人喜好彎曲。



當您聽音樂或在戶外使用時，可將麥克風收入頭帶凹槽內。


將麥克風向上轉可靜音，向下轉可解除靜音。



3.3 攤平存放

耳罩可攤平以便存放。

攤平耳罩前，必須將麥克風向後旋轉，從頭帶凹槽中移出。




4. 如何為電池充電

內建的充電電池是為主動降噪及側聽功能供電。
耳機無需電池仍可通話和聽音樂。

電池充滿約需 3 小時。


4.1 用控制器充電

當耳機連接至控制器正常使用時，即可為電池充電。




4.2 用 USB 導線充電

當耳機用 USB 導線連接時，電池就會開始充電。
強烈建議您使用 Jabra 原廠 USB 導線。




若不是用 USB 導線直接連接電腦，則耳機不會充電。



5. 如何連接

5.1 連接到電腦（有控制器）

將耳機完全插入控制器中，然後將控制器連接到電腦上的 USB 連接埠。




耳機插頭必須完全插入控制器中才能運作。

注意：當耳機與控制器斷開連接時，任何進行中的通話都會被保留。若要恢復通話，請將耳機重新連接至控制器，並從電腦上手動恢復通話（軟體電話）。

5.2 連接到行動裝置（無控制器）



將耳機直接插進您的行動裝置。



當耳機直接插進行動裝置時，電池不會充電。

注意：直接插進行動裝置時，整體的通話品質（包括您和對方）不如用控制器（Jabra Evolve Link）連接到電腦/平板電腦。

6. 如何使用




6.1 通話

	功能	操作
	接聽/掛斷電話	點觸 接聽/掛斷 按鈕
	拒接來電	雙擊點觸 接聽/掛斷 按鈕
	調節音量	點觸 音量上調 或 音量下調 按鈕
	開啟/關閉忙碌指示燈	點觸 忙碌指示燈 按鈕
	麥克風靜音/ 解除靜音	點觸 靜音 按鈕，或將麥克風向上轉（靜音）或向下轉（解除靜音）
	功能	操作
	主動降噪 （ANC）開啟/ 關閉	主動降噪功能可降低外在干擾。 滑動 主動降噪 開關可開啟/關閉 主動降噪功能
	開啟/關閉側聽	側聽功能可讓外在聲音進入耳機。 點觸 側聽 按鈕（主動降噪必須 開啟）

6.2 處理多個來電


耳機可同時接聽和處理多個來電。

功能	操作
結束目前通話並接聽新的來電	點觸 接聽/掛斷 按鈕
在保留通話和目前通話之間切換	按住 接聽/掛斷 按鈕兩秒鐘
 保留目前通話並接聽新的來電	按住 接聽/掛斷 按鈕兩秒鐘
在通話中拒接來電	雙擊點觸 接聽/掛斷 按鈕

6.3 忙碌指示燈

耳機及控制器上的忙碌指示燈可讓旁人知道您正忙碌或通話中。


點觸控制器上的忙碌指示燈按鈕可手動開啟/關閉忙碌指示燈。



6.4 主動降噪 (ANC)

耳機採用主動降噪 (ANC) 技術將外在干擾降至最低，讓您在工作或通話時能完全專心。此外，當主動降噪開啟時，音質也大幅提升。主動降噪功能是以內建充電電池供電。當未連接控制器時，這顆電池最多可為主動降噪提供 24 小時的電力。

滑動主動降噪開關可開啟/關閉主動降噪功能。



6.5 側聽

側聽功能讓您無需拿下耳機即可聽見四周的聲音。你的音樂及通話將會靜音（而非暫停），但麥克風仍將保持開啟。側聽功能是以內建充電電池供電。

點觸右耳罩上的側聽按鈕可啟用/停用側聽功能。



主動降噪開關必須設為開啟才能使用側聽功能。

6.6 將通話從電腦轉至行動裝置

您可以將進行中的通話從電腦轉至行動裝置並繼續使用耳機。

1. 用支援的軟體電話將通話從電腦轉至行動裝置。
2. 將耳機插頭從控制器上拔下。
3. 將耳機直接插入行動裝置，然後手動恢復通話。



7. 支援

7.1 常見問題解答

請至 jabra.com/evolve80 查看完整的常見問題解答。

7.2 如何保養耳機

- 務必在關機並有安全防護的條件下存放耳機。
- 避免存放於極端溫度環境（高於 25°C/77°F 或低於 -20°C/4°F），因為這樣會縮短電池壽命，且可能影響耳機性能。

8. 技術規格

JABRA EVOLVE 80 耳機	規格
耳機重量：	324 克
控制器重量：	57 克
耳機尺寸：	190 毫米 x 190 毫米
控制器尺寸：	55 毫米 x 55 毫米
麥克風：	降噪麥克風
揚聲器：	40 毫米動態 PureSound 揚聲器 (高傳真)
揚聲器最大輸入功率：	30 毫瓦
揚聲器頻率範圍：	20 赫 - 20 千赫
線長：	從控制器到電腦：90 毫米 從耳機到 3.5 毫米插頭：1.2 米
降噪功能：	採用混合式主動降噪，最多可消除 98% 噪音
主動降噪時間：	最長 24 小時
工作溫度：	-10°C 至 55°C (14°F 至 131°F)
存放溫度：	-20°C 至 25°C (-4°F 至 77°F)

