Speak 410





使用者手冊

目錄

歡迎	3
產品概覽	3
安裝	4
連接	4
設定	4
通話功能	4


歡卯

謝謝您購買全新的 Jabra SPEAK 410°我們確信您將充分享用此揚聲器的一系列強大功能,同時還會驚喜發現 揚聲器易於使用。

Jabra SPEAK 410 功能

- · 寬頻音頻,打造非凡音效。
- · 全方向麥克風。
- · 完全整合的各種通話控制功能,適用於遠端軟體式電話操作。
- · 呼叫等待(需要支援呼叫等待功能的軟體式電話)。
- · LED 燈及指示音。
- · 使用一鍵式智慧按鈕進行快速撥號*(必須在 Jabra Direct 中啟用。需要支援快速撥號的軟體電話。)

產品概覽



*較新款 Speak 410 (有智慧按鈕) 的版本ID 開頭為 B 或以後字母。較舊款 Speak 410 (無智慧按鈕) 的版本ID 開頭為 A。

版本ID 位於 Speak 410 底部。

安裝

Jabra Direct

Jabra Direct 是支援 Jabra SPEAK 410 的軟件集。

下載並安裝 Jabra Direct,下載地址:www.jabra.com/pcsuite。

連接

要連接 Jabra SPEAK 410, 請將連接揚聲器的 USB 纜線連接至 PC 上任何可用的 USB 插孔或供電集線器。 Jabra LED 將會亮起白光,表示揚聲器已連接並且通電。

注意: 揚聲器必須連接至 PC 的 USB 插孔或供電集線器,而不能連接至匯流排供電的 USB 插孔(例如整合 USB 的鍵盤)。

設定

當 Jabra SPEAK 410 連接到 PC 後, Windows 會自動將揚聲器設定為預設的音訊裝置。

手動在 Windows 中變更預設的音訊裝置:

- 1. 點擊 Windows 的開始,然後啟動 Windows 控制台。
- 2. 開啟聲音及音訊裝置,然後選擇音訊標籤
- 3. 在「音效播放」與「音效錄音」下,將所需的音訊裝置設定為預設裝置。點擊「套用」以儲存設定。

通話功能

基本功能

事件	動作
撥打電話	使用 PC (軟體式電話) 撥打電話號碼
接聽來電	輕按綠色的耳機按鈕 /
結束目前的通話,或拒絕來電	輕按紅色的耳機按鈕 🖪
快速撥號(預設為關閉)	輕按智慧按鈕▶(用 Jabra Direct 啟用快速撥號)

將麥克風設為靜音/取消靜音

輕按靜音按鈕 ☑ 在靜音/取消靜音之間切換。靜音時,所有 LED 會亮起紅色。當揚聲器響鈴或通話結束後,麥克 風會保持在解除靜音狀態。

調高/調低揚聲器音量

輕按(或按住)+/-按鈕。

揚聲器共有 12 個音量等級,透過揚聲器上圓形內的十二個白色 LED 顯示。

調高/調低響鈴音量

- 1. 按住 Jabra 按鈕 2 秒鐘。LED 會亮起黃色,且揚聲器會播放目前的響鈴音量。
- 2. 輕按(或按住)+/-按鈕可調節響鈴音量。
- 3. 輕按 Jabra 按鈕,或在 2 秒鐘內不按任何按鈕,即可套用新的響鈴音量。

注意: 揚聲器響鈴時,輕按(或按住) + / - 按鈕可調大/調小響鈴音量。

來雷待接

來電待接功能可用於保留目前通話,並接聽來電。此外,亦可在保留的通話與目前通話之間切換。僅限支援來電待接功能的軟體式電話。

事件	動作
接聽來電,並保留目前通話	輕按綠色的耳機按鈕 🖊
拒接來電,並繼續目前通話	輕按紅色的耳機按鈕 🗖
在目前通話與保留通話之間切換	輕按綠色的耳機按鈕 🕜
結束目前通話,並切換至保留的通話	輕按紅色的耳機按鈕 ■, 然後輕按綠色的耳機按鈕 ✓

聆聽音樂

要使用揚聲器聆聽 PC 上播放的音樂,必須將 Jabra SPEAK 410 設定為 Windows 中的預設音訊播放裝置。

- 1. 啟動 Windows 控制台,然後連按兩下聲音及音訊裝置。
- 2. 選擇「音訊」標籤,並將 Jabra SPEAK 410 設定為預設的音訊播放裝置。點擊「套用」以儲存設定。

PC 上播放的音樂此時會透過連接的揚聲器播放。

© 2010 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. (Design and specifications subject to change without notice).

Made in China