


產品規格

電芯容量：10000mAh / 20000mAh
額定容量：5V/6500mAh / 5V/11000mAh
9V/3200mAh / 9V/6400mAh
12V/2300mAh / 12V/4600mAh
電池認證：BSMI-R23156
電池種類：鋰聚合物電池 (LI-PO)
工作溫度：0-45°C
外殼材質：鋁合金+ABS / ABS
輸入電壓/電流：DC 5V/2A,9V/2A,12V/2A(Micro USB)
輸入電壓/電流：DC 5V/2A,9V/2A,12V/2A(TYPE-C)
輸出電壓/電流：DC 5V/3A,9V2A,12V1.5A(USB1)
輸出電壓/電流：DC 5V/3A(USB2)
輸出電壓/電流：DC 5V/3A,9V2A,12V1.5A(TYPE-C)
USB1+USB2+TYPE-C輸出模式合計
最大輸出18W
合併最大輸出電流：3A
充電時間：約 2-6小時

產品功能說明

LED燈號電量顯示
25-50-75-100



1. 行動電源補充電源方式

請使用USB充電 連接線有Micro USB or Type-C的電腦或插座對行動電源進行充電。充電時數字顯示屏亮起，等數字達到100即完成充電。

2. 使用行動電源進行電子產品充電

使用USB充電線將電源與電子產品連接即開始進行充電。(若連接電子設備的插孔與產品內附的USB充電線規格不同，請使用原廠規格的USB充電線。)當線材兩端正確連接行動電源與電子設備兩者之後，電源顯示燈將會亮起並顯示剩餘電量。

3. LED燈號電量顯示

由LED燈號顯示目前電量百分比(分別為25%、50%、75%、100%)，當燈號剩下1顆燈時，請盡速為行動電源補充電源。

使用注意事項

- 1.本產品非玩具，非供兒童玩耍使用。
- 2.請確認被充電裝置符合標準的USB規範。
- 3.請勿重壓、撞擊、摔落、拆解或改造本產品，以免導致產品異常。
- 4.首次使用本產品時，請先將本產品充滿電。
- 5.本產品不支持邊充邊放功能，充電時，放電將被關閉。
- 6.本產品使用電壓不可超過5V。
- 7.當您充滿電時請務必拔下USB充電線，以避免產品自行放電。
- 8.電池電力會隨使間、使用次數或長時間未使用而遞減，屬正常現象。

注意事項

重要安全信息

在使用前，您需要確保遵守以下基本的安全提示，以保證產品安全可靠的使用。

- 1.閱讀並了解所有的安全指引。
- 2.遵守所有標註在產品上的警示和指引信息，以免造成鋰電池或設備損壞。
- 3.不可讓本產品遭受雨淋、受潮、滴上或濺上任何液體。
- 4.不可讓本產品靠近高溫的熱源，不可高溫烘烤或吹乾。
- 5.不可讓本產品跌落或受到衝擊，或在上面施加重壓。
- 6.本產品不具有同時充放電功能。

產品保證書及規定

●感謝您購買本公司產品，為了維護您的權益，請詳細閱讀以下規定，本公司提供您保固條款如下：

- 為維護產品保固權力，消費者請於購買產品時，確認產品正確性。如有瑕疵或功能性異常情況，超過十日未與製造商或經銷商聯繫將視同為良品，不予退貨或換新品。
- 憑本保證書自購買日起12個月內免費維修服務，請妥善保存，遺失恕不補發。
- 免費保固有效範圍不包括下列項目：
 - 產品使用不當或自行改拆裝。
 - 因機器之外的設備所引起之故障。
 - 電壓使用不當導致異常損壞。
 - 因天災地變、蟲害等因素所造成之損壞。
 - 個人保存不當外觀變形、嚴重損傷造成故障。
- 由客戶自行支付送修費用，檢修完成，由本公司支付送回郵資。
- 本產品保證書僅適用於台灣地區。

※本保證書依照麥守基國際科技相關規定為準提供 12 個月保固維修服務。



製造商：麥守基國際科技有限公司
產品服務專線：0968-151-125
公司電話：039-606521
產品保固自購買日起12個月

購買日期： 年 月 日

說明書尺寸

73 x 110 mm